

# SO INSTALLIEREN SIE IHREN MÄHROBOTER MIT EPOS™

## 1 Sicherstellen, dass Sie alles zur Hand haben, was Sie benötigen



Mähroboter



Ladestation



EPOS™ Referenzstation  
(optional)

## 2 Ladestation zusammenbauen und platzieren



## 3 Mäher aufladen und starten

① PIN 1234



## 4 Automower® Connect-App herunterladen und koppeln



## 5 Starten Sie die EPOS®-Einrichtung in der App, um EPOS® zu aktivieren

## 6 Virtuelle Begrenzungen erstellen

## 7 Zeitplan in der App festlegen und mit dem Mähen beginnen



AUSFÜHRLICHEN LEITFADEN LESEN



# COMMENT INSTALLER VOTRE ROBOT TONDEUSE AVEC EPOS™

## 1 Assurez-vous d'avoir tous les éléments dont vous avez besoin



Robot tondeuse



Station de charge



Station de référence EPOS™  
(en option)

## 2 Assemblez et mettez la station de charge en place



## 3 Chargez et démarrez le robot tondeuse

① PIN 1234



## 4 Téléchargez l'application Automower® Connect et appearez-la au robot tondeuse



## 5 Commencez la configuration EPOS™ dans l'application pour activer EPOS™



## 6 Créez des périphéries virtuelles

## 7 Définissez un programme dans l'application et lancez la tonte

LISEZ LE GUIDE DÉTAILLÉ COMPLET



# UW ROBOTMAAIER INSTALLEREN MET EPOS™

## 1 Zorg dat u alles hebt wat u nodig hebt



Robotmaaier



Laadstation



EPOS™-referentiestation  
(optioneel)

## 2 Monteer en plaats het laadstation



## 3 Laad de maaier op en start deze

① PIN 1234



## 4 Download de Automower® Connect-app en koppel deze



## 5 Start EPOS™-installatie in de app om EPOS™ te activeren

## 6 Creëer virtuele grenzen

## 7 Creëer een schema in de app en begin met maaien



LEES DE UITGEBREIDE  
HANDLEIDING



# NAMESTITEV ROBOTSKÉ KOSILNICE Z VTIČNIKOM EPOS™

## 1 Pripravite vse, kar potrebujete



Robotska kosilnica



Polnilna postaja



Referenčna postaja EPOS™  
(dodatna oprema)

## 2 Sestavite in namestite polnilno postajo



## 3 Napolnite in zaženite kosilnico

① PIN 1234



## 4 Prenesite aplikacijo Automower® Connect in jo seznanite



## 5 Zaženite nastavev sistema EPOS™ v aplikaciji, da aktivirate sistem EPOS™

## 6 Ustvarite navidezne meje

## 7 V programu nastavite urnik in začnete kositi

PREBERITE CELOTNA  
PODROBNA NAVODILA

